
EN STEP DIR
D38 A0 A1 GND X
A2 A6 A7 GND Y
A8 D46 D48 GND Z
D24 D26 D28 GND E0
D30 D36 D34 GND E1
D44 D42 D43 GND E2
148.0
95.0
7.00
FORMBOT V1.1
左喷头
15
D6- E0-2B
D9+ D10- E0-2A
D9- D11 E0-1A
J21+ VCC E0-1B
D22 GND D10+
D18 1
6
D10+
D9+
输入电压
右喷头
15
D21 E1-2B
VCC D7- E1-2A
GND D45+ E1-1A
J14+ D45- E1-1B
J14- D12+ D7+
D12- 1
6
J14- = GND
D12+
D45+
D7+
输入电压
D8+
D5+
输入电压
D8+ D8-
D8+ D8-
D8+ D8-
D8+ D8-
D8+ D8-
D8+ D8-
D8+ D8-
D8+ D8-
D5+ D5-
GND GND
D4 A14
X- VCC
Y+ X+
X-2A X-1B
X-2B X-1A
Y-2A Y-1B
Y-2B Y-1A
E2-1B Z-1B
E2-1A Z-1A
E2-2A Z-2A
E2-2B Z-2B
POWER
DC24V
24V FAN- FAN+
24V GND TX D1 RX D0
5V GND A3 D57 A4 D58
AUX-1
GND D41 RST D49 D33 D51 D31 D53 D50 D52
EXP2
GND D27 D29 D23 D25 D17 D16 D37 D35
EXP1